

# СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ

## NR71L.1-1-3



### ПАСПОРТ

ADDM.411152.358 ПС



# EAC

**Адрес предприятия-изготовителя:**

143989, Россия, Московская область,  
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,  
ул. Маяковского, д. 16  
ООО “Матрица”

Телефон: (495) 225-80-92

Факс: (495) 522-89-45

E-mail: mail@matritca.ru

<http://www.matritca.ru>

Рев. 1.07 17.01.17

## Свидетельство о приёмке

Счётчик электрической энергии однофазный:

NP71L.1-1-3

ADDM.411152.358

заводской номер №: XXXXXXXX

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления XX.XX.XXXX

XXX \_\_\_\_\_ XXXX \_\_\_\_\_ / XXXXXXXX \_\_\_\_\_ /

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приёмку)

XXX \_\_\_\_\_ XXXX \_\_\_\_\_ / XXXXXXXX \_\_\_\_\_ /

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям ТУ 4228-701-73061759-11 (изм. 3) при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не меняющих функциональность счётчика и метрологических характеристик. Счётчики могут эксплуатироваться как в составе автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) "Матрица", так и автономно. В автономном режиме счётчик не позволяет выполнять централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента первичной поверки.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт счётчика или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Счётчик снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или аккредитованного сервисного центра;
- наличия следов механических повреждений;
- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

### Ремонт и выполнение работ по указаниям

Период ремонта с/по	Вид работ	Сведения о поверке

## 1 Назначение

NP71L.1-1-3 - счётчик электрической энергии однофазный (далее – счётчик) предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной и реактивной мощности в однофазных сетях переменного тока 230 В, позволяет осуществлять централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ и может использоваться в системе АИИС «Матрица».

## 2 Комплектность

Наименование и условное обозначение	Количество
Счётчик электрической энергии однофазный NP71L.1-1-3	1 шт.
Паспорт (ADDM.411152.358 ПС)	1 шт.
Комплект крепёжных изделий	1 компл.
Методика поверки (ADDM.411152.001 МП) *	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

*Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары.*

*\*Методика поверки высылается по требованию организаций, производящих регулировку и поверку счётчиков.*

## 3 Условия транспортирования и хранения

Счётчики транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолётом счётчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование и хранение производится при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать счётчик в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа. При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование счётчика следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

## 4 Сведения об утилизации

Счётчик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

## 5 Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В ± 20 %
Частота сети	50 Гц ± 1 Гц
Базовый ток	5 А
Максимальный ток	80 А
Класс точности по активной энергии по реактивной энергии	1 2
Минимальный ток по активной энергии по реактивной энергии	0,25 А 0,25 А
Чувствительность активная энергия реактивная энергия	0,02 А 0,025 А
Мощность, потребляемая цепью напряжения активная, не более полная, не более	0,9 Вт 7,5 В·А
Мощность, потребляемая цепью тока, не более	0,04 В·А
Индикация показаний дисплея при внутренней температуре счётчика	от - 30 °С до +70 °С
Основной коммуникационный интерфейс	PLC LV(силовая линия 0.4 кВ)
Дополнительный коммуникационный интерфейс	оптический порт*
Датчики	вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля, дифференциального тока
Параметры реле управления нагрузкой	80 А
Погрешность часов в сутки при + 25 °С, не более	± 0,5 с
Степень защиты оболочкой	IP 54
Интервал между поверками	16 лет
Срок службы батарейки, не менее	20 лет
Средний срок службы, не менее	30 лет
Средняя наработка на отказ счётчика, не менее	144 000 ч
Габаритные размеры	(213,5x127,5x62) мм
Масса, не более	0,71 кг

### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* Оптопорт может быть программно сконфигурирован как импульсный вывод со следующими функциями:

- вывод поверочных импульсов активной энергии – 1 000 имп./((кВт·ч);
- вывод поверочных импульсов реактивной энергии – 1 000 имп./(кварч);
- вывод импульсов для контроля часов счётчика, имп/с.

Счётчик внесен в Государственный реестр средств измерений под № 48362-11, свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C34.004.A № 44624. Метрологические характеристики счётчика соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, МЭК 61038.

Счётчик по электрической безопасности соответствует ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЛ16.B.12668.

Счётчик по электромагнитной совместимости соответствует ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЛ16.B.12668.

## **6 Условия эксплуатации**

Счётчик предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения счётчик устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности 95 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги). В случае наружного применения счётчик должен обязательно устанавливаться внутри защитного бокса, предохраняющего его от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и не допускающего рост температуры окружающего счётчик воздуха выше 70 °С.

## **7 Заметки по эксплуатации**

### **7.1 Перечень особых мер безопасности при работе**

По способу защиты от поражения электрическим током счётчик соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Счётчик выдерживает воздействие импульсного напряжения, приложенного между фазным проводом и нейтралью – 6 кВ.

Изоляция между соединенными вместе цепями тока и напряжения счётчика и “землей” выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6 кВ.

Изоляция между вместе соединенными цепями тока и напряжения счётчика и “землей” выдерживает в течение 1 минуты воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 50-60 Гц.

Сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями напряжения и тока счётчика и “землей” в нормальных условиях составляет не менее 20 Мом.

Конструкция счётчика обеспечивает безопасность от распространения огня в соответствии с ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1/X:1994).

### **7.2 Порядок подключения счётчика**

Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

К работе со счётчиком должны допускаться лица с квалификационной группой по технике безопасности не ниже третьей.

Перед установкой произведите внешний осмотр счётчика, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Проверьте наличие пломб предприятия-изготовителя и государственной метрологической службы.

По окончании монтажа крышка клеммника счётчика пломбируется представителями сбытовой организации.

Подключение счётчика должно осуществляться в соответствии со схемой подключения, приведенной на лицевой панели счётчика.

Крепление может осуществляться двумя способами:

- на DIN-рейку;

- в 3-х точках, с использованием стандартных крепёжных изделий:

- Винт DIN7985 M5x16-H -3 шт.;
- Гайка DIN934 M5 -3 шт.;
- Шайба DIN433 5,3 - 6 шт.

### **7.3 Перечень условий поверки**

Счётчик подлежит поверке, которая проводится органами государственной метрологической службы в соответствии с утвержденной методикой поверки.

Первичная поверка счётчика производится предприятием-изготовителем при выпуске счётчика с производства.

Поверку счётчика необходимо производить также после ремонта счётчика.

При любом нарушении целостности пломб метрологической службы, вне зависимости от причины, счётчик должен подвергаться обязательной метрологической поверке.

При наступлении срока периодической поверки, счётчик также подвергается обязательной метрологической поверке не позднее предыдущего квартала, кварталу, указанному на пломбе, т.е. не позднее I-го квартала, если на пломбе указан квартал -II и т.д.

При положительных результатах поверки счётчик пломбируется представителем государственной метрологической службы. Пломба госповерителя навешивается на головку винта соединяющего крышку корпуса с основанием корпуса счётчика.

При отрицательных результатах поверки производится ремонт счётчика в сервис-центре с последующей поверкой или, если счётчик невозможно отремонтировать, то он признается непригодным к дальнейшей эксплуатации.

## **8 Сервисные центры**

- ООО «Матрица», 143989, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92 (доб. 118), моб.тел. +7-906-093-24-68;
- ООО «ЭнергоРесурсАудит», 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А литер Б, (4242) 63-96-00;

**Примечание:** за время эксплуатации изделия количество сервисных центров и их адреса могут изменяться.

## 9 Информация выводимая на дисплей



Тестовый режим. Активны все сегменты дисплея

Таблица 9.1 Отображаемые символы

Символы	Описание
<b>P</b>	Активная мощность
<b>A</b>	Суммарная энергия
<b>±</b>	Направление измерения
<b>Ric</b>	Реактивная мощность/энергия (в сочетании с символами P и A)
<b>T8</b>	Показатель тарифа, информация по которому отображается на дисплее
	Счётчик работает в режиме кредита; в режиме предоплаты символ не светится
	На данный момент не используется
	Дифференциальный ток
<b>T8</b>	Указатель текущего тарифа; при работе в бестарифном режиме не высвечивается
<b>X</b>	Небаланс по мощности
	Ошибка синхронизации времени
	Вскрыта крышка корпуса

	Вскрыта крышка клеммника
	Батарейка разряжена
<b>P</b> 	Реле отключено по мощности
<b>C</b> 	Реле отключено по кредиту
<b>!</b> 	Реле отключено из Центра
<b>Err</b> 	Реле отключено по причине, не указанной выше
<b>1 2 3</b> 	Наличие фаз; отсутствие символа указывает на отсутствие фазного напряжения. В однофазном счётчике не используется.
<b>kWh</b>	Активная энергия
<b>kW</b>	Активная мощность
<b>kvarh</b>	Реактивная энергия
<b>kvar</b>	Реактивная мощность